

Cobra 4 LED Flitser aansluit schema.



Voltage: 12/24V

Patronen

1 - Random Flash (Default)

2 - ECER65 Single All

3 - ECER65 Dubble All

4 - Single All

5 - Dubble All

6 - Quad All

7 - Quint All

8 - Nonuplet All

9 - Single – Quad all

10-Single -Nonuplet All

11-Single Split

12-Dubble split

13- Quad split

14-Quint Split

15-Nonuplet split

16-Single Quad Split

17-Single Nonuplet Slit

18-Steady 2 California

19-Steady 2

20-Steady All

Aansluiten:

Zorg eerst dat alle flitsers op de zelfde patroon staan !!

Rood: + 12/24V (Alle rode draden bij elkaar aansluiten)

Zwart: Neg – (Alle zwarte draden bij elkaar aansluiten)

Geel: Synchronisatie + Patronen – Sluit alle gele draden met elkaar aan voor synchronisatie.

(Geel naar plus+ om de patronen te wisselen, voor 1 seconde om naar de volgende patroon te gaan, 3 – 5 seconde om te resetten en de patronen gelijk te zetten)

Wit: Gelijke of Alternatie patronen.

2 - Flitsers: Sluit 1 witte draad aan op rood +, de flitsers zullen nu alterneren (Links-Rechts).

4 - Flitsers of meer:

Group 1: Sluit de witte draden aan op Rood van groep 1, (Bij het aansluiten van 4 stuks/flitsers zijn dat er dus 2 van de 4 flitsers)

Group 2: Sluit de witte draden aan bij zich zelf aan elkaar van groep 2 niet op de plus. (bij 4 flitsers zijn dit de andere 2 flitsers van de 4 Flitsers)

Group 1 zal nu alterneren met groep.